

2 KAPAKLI DOLAP KURULUM

ALT (A)

Parcada bulunan ayak deliklerine 4*30 vida ile 4 adet ayak takozunu bağlayalım.

ASAMA:1

ALT (A)

Parcaya bağladığınız ayak takozlarının üzerine şekildedeki gibi ayakları el ile takınız.

ASAMA:2

ALT (A)

Parcada (A) yüzeyine gösterilen aparatları montajlayın.

ASAMA:3

SAG ve SOL YANLAR

İki parçıda belirtilen aparatları yerlerine montaj yapalım. sonra parçayı alt ile birleştirelim.

ASAMA:4

SABİT KAYIT

Parça üzerine belirtilen aparatı takalım. Sağ ve sol yanların arasına şekildedeki gibi sabit kayıtları montajını apalım.

ASAMA:5

DİKME

Parça üzerine belirtilen aparatı takalım. sonra şekildedeki gibi sabit kayıtların montajını apalım.

ASAMA:6

ARKALIK

Arkalığı yukarıdan aşağıya doğru kanal içinden yerine sürünüz ve H çizisi ile birbirlerine bağlayın.

ASAMA:7

ÜST

Parça üzerine montaj aparatlarını yerlere aparatları takalım. sonra parçayı yan ve dikme ile birleştirin.

ASAMA:8

RAF ve TAÇ

Rafı raf pimi üzerine denk şekilde yerleştirin ve üzerine el ile bastırın. Taç montajını 6*70 vida ile yapalım.

ASAMA:9

KAPAK

Önce montajları takın sonrada semadaki gibi kapak ve kulpu yerlerine bağlayın ve kulpu takın.

ASAMA:10

CEKMECE YAN ve ARKA

Parça üzerinde belirlenen yerlere aparatları takın sonra parçaları arka ile birleştirin.

ASAMA:11

ARKALIK

Birleştirmiş olduğunuz parçaya arkalığı kanala sürerek takınız.

ASAMA:12

CEKMECE ÖNÜ

Arkalık takıldıktan sonra çekmece önü bağlayın ve kulpu takınız.

ASAMA:13

KAPAK ve CEKMECE

Dolap toplandıktan sonra semadaki gibi kapak ve çekmeceleri yerlerine bağlayalım.

ASAMA:14